



sistema para automação de

**FARÓIS
LUX
GM-ONIX 1.0**

GM ONIX [até 2019 todas as versões] Onix Joy [2020 em diante] e PRISMA [2013 a 2019]

Características

- Acendimento automático dos faróis e lanternas ao ligar a ignição (dar partida no veículo)
- Desligamento automático dos faróis e lanternas ao desligar a ignição
- Mantém a originalidade da chave de luz.

Funcionamento

MOD0 NORMAL

Ao dar partida no veículo e após o início da carga da bateria, o produto acenderá automaticamente os faróis e lanternas. Caso as lanternas ou faróis sejam acionados através da chave de luz, o produto será desativado mantendo o funcionamento manual original até a próxima vez que o veículo seja desligado e religado.

2 anos de Garantia

A Tectronics garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses (sendo os 3 primeiros meses de garantia legal e mais 21 meses de garantia especial concedida pelo fabricante) contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorroga o prazo de garantia.

TECTRONICS

Sistemas Eletrônicos Ltda.


Rua Umuram, 384

Pinhais • Paraná • CEP 83.325-000

flexitron.com.br

Instalação


PASSO 01 Solte o botão de comando das luzes para ter acesso a conexão




Solte o botão de comando das luzes

Plugue o conector macho do produto ao conector fêmea original da chave de luz e vice-versa.


PASSO 02 Remova os acabamentos da soleira do motorista



Para ter acesso aos sinais de positivo direto e pós chave temporizado, remova os acabamentos conforme a ordem indicada.



Após retirar a estrutura da soleira identifique o conector conforme indicado



Interligue o fio ROSA do produto ao sinal de Ignição Temporizada (fio CINZA) conforme indicado na ilustração

Interligue o fio VERMELHO do produto ao Positivo Direto (fio VERMELHO) conforme indicado na ilustração

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

rev 1.0



PRECISA DE
SUPORTE?

CLARO: (41) 9 8855-7426 ☎ VIVO: (41) 9 9239-8585 ☎
TIM: (41) 9 9981-8585 ☎ FIXO: (41) 3059-1515 ☎

Atendimento de Segunda a Sexta das 8h00 às 18h00 |

Plantão aos Sábados das 9h00 às 13h00: CLARO (41) 9 8855-7426 ☎