Procedimento de Instalação

PASSO 1

Com o conjunto de botões do vidro elétrico em mãos



Desplugue o conector fêmea original do veículo

PASSO 2

Com a conexão do produto em mãos, plugue o lado macho ao conector fêmea do veículo



Plugue o conector fêmea ao conjunto de botões do vidro elétrico

PASSO 3

Plugue o conector 2 vias (FastOn) primeiro

Depois plugue o conector 20 vias (maior)

Configurador

As chaves de programação (DIP SWITCH) já vêm configuradas de fábrica de acordo com o veículo em que o produto será usado. Caso tenha dúvidas, favor entrar em contato com o suporte técnico.



1	ON	Função um toque **curto**
	OFF	Função um toque **longo**
2	ON	Sinal de subida pela **trava + seta**
	OFF	Sinal de subida apenas da **trava**
3	ON	Temporização **ligada**
	OFF	Temporização **desligada**
4	ON	Porta dianteira esquerda subida por **pulso**
	OFF	Porta dianteira esquerda subida por **ruído**
5	ON	Porta dianteira direita subida por **pulso**
	OFF	Porta dianteira direita subida por **ruído**

Diagrama de Conexões



2 anos de Garantia

A Flexitron garante este produto contra defeitos de fabricação desde que observadas as condições contidas neste manual, pelo prazo de 24 meses contados a partir da data (de emissão da nota fiscal) de venda ao consumidor final sendo responsável pela sua manutenção ou substituição. A garantia não cobre danos causados por infiltração de líquidos, poeira, produtos químicos, acidentes com o veículo, manuseio por pessoas não habilitadas, instalação inadequada ou se for utilizado fora de suas especificações. A ocorrência de conserto ou troca do produto não prorrogam o prazo de garantia.

FLEXITRON BRASIL

FLEXITRON BRASIL
SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA.

Rua Frei Henrique de Coimbra, 1794 • Curitiba • PR • Brasil
Fone: 55 41 3051-8100 • Suporte Técnico: 0800 727 7736
CNPJ 07.399.403/0001-02
flexitron.com.br • suporte@flexitron.com.br

FLEXITRON BRASIL

sistema para automação de

VIDROS ELÉTRICOS

FTW4ECO+

MANUAL ESPECÍFICO DE INSTALAÇÃO

HYUNDAI • Santa Fé - Veloster - Elantra - Sonata - IX35

KIA • Novo Picanto - Cerato Koup - Nova Sportage

TOYOTA • Corolla XLI - RAV 4

FTW4ECO+ VIDROS ELÉTRICOS Easy Connection

HYUNDAI • Santa Fé • ECO F+

Fiação original

Instalação ECO F+

ATENÇÃO

No veículo Hyundai Santa Fé (antiesmagamento) é necessário ligar o fio PRETO do ECO F+ ao fio BRANCO localizado no conector do motor do vidro do motorista.

HYUNDAI • Elantra • ECO P+

Fiação original

Instalação ECO P+

ATENÇÃO

No veículo Hyundai Elantra cortar o fio PRETO/LARANJA localizado no conector do motor do vidro do motorista e ligar o fio LARANJA/PRETO do ECO P+ no sentido do motor. Isolar a ponta que vem da ignição.

KIA • Novo Picanto • ECO T+

Fiação original

Instalação ECO T+

ATENÇÃO

No veículo Novo Picanto é necessário cortar o fio VERMELHO localizado no conector do motor do vidro do motorista e ligar o fio LARANJA/PRETO do ECO T+ no sentido do motor. Isolar a ponta que vem da ignição.

HYUNDAI • IX35 / KIA • Nova Sportage • ECO Q+

Fiação original

Instalação ECO Q+

ATENÇÃO

No veículo Hyundai iX35 (antiesmagamento) é necessário ligar o fio PRETO do ECO Q+ ao fio VERDE localizado no conector do motor do vidro do motorista.

HYUNDAI • Veloster • ECO P+ / ECO AH+

Fiação original

Instalação ECO P+

ATENÇÃO

No veículo Hyundai Veloster cortar o fio LARANJA localizado no conector do motor do vidro do motorista e ligar o fio LARANJA/PRETO do ECO P+ no sentido do motor. Isolar a ponta que vem da ignição.

HYUNDAI • Sonata • ECO P+

Fiação original

Instalação ECO P+

ATENÇÃO

No veículo Hyundai Sonata cortar o fio CINZA/PRETO localizado no conector do motor do vidro do motorista e ligar o fio LARANJA/PRETO do ECO P+ no sentido do motor. Isolar a ponta que vem da ignição.

KIA • Cerato Koup • ECO AD+

Fiação original



Instalação ECO AD+



ATENÇÃO

No veículo Cerato Koup é necessário cortar o fio ROSA localizado no conector do motor do vidro do motorista e ligar o fio LARANJA/PRETO do ECO AD+ no sentido do motor. Isolar a ponta que vem da ignição.

TOYOTA • Corolla XLi • RAV 4 • ECO M+

Fiação original

Instalação ECO M+



ATENÇÃO

Nos veículos Corolla XLi e RAV4 é necessário cortar o fio ROXO localizado no conector do motor do vidro do motorista e ligar a ponta que entra no motor ao ROXO do ECO M+ (pino 20) e a ponta do ROXO que vem de dentro do carro ligar ao ROXO do ECO M+ (conector FAST ON)

rev1.1